GAGGIA Logic

AS „DC HOLDING”
Brīvības 57-28
Rīga, Latvija, LV – 1010
Tālr.: 7 297858
7 847533
FAX: 7 847540
web: www.doublecoffee.com

Mēs apsveicam Jūs ar augstvērtīga ESPRESSO kafijas pagatavošanas automāta iegādi un pateicamies par firmas GAGGIA izstrādājuma pirkumu.
Pirms Jūs uzsākat aparāta lietošanu, mēs iesakām uzmanīgi izlasīt instrukciju, kurā paskaidrots, kā lietot, tīrīt un apkopt ierīci.

PILNĪGI AUTOMĀTISKS KAFIJAS VĀRĪTĀJS

Cienījamais pircēj, šis pilnīgi automātiskais kafijas vārītājs ļaus Jums pagatavot ESPRESSO vai parastu kafiju, izmantojot gan kafijas pupiņas, gan maltu kafiju. Šo kafijas aparātu, tāpat kā visas elektriskās ierīces, nepieciešams lietot uzmanīgi, lai neciestu cilvēki un pati ierīce.

Pirms ierīces ieslēgšanas uzmanīgi izlasiet instrukciju un vienmēr ievērojiet tajā aprakstītos drošības noteikumus.

Nelietojiet ierīci, uzmanīgi neizlasot instrukciju!

BRĪDINĀJUMS

Ražotājs nenes nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies:

- nepareizas ierīces lietošanas rezultātā
- nekvalificēta remonta rezultātā
- neoriģinālu rezerves daļu un palīgierīču izmantošanas rezultātā

Šajos gadījumos tiek zaudētas tiesības uz garantiju.

KĀ LIETOT INSTRUKCIJU

Instrukcijā nav iespējams apskatīt visus ar iekārtas izmantošanu saistītos jautājumus. Pēc pilnīgākas informācijas, vai arī specifisku situāciju un problēmu gadījumos vērsieties tieši pie ražotāja, vietējā dīlera vai sertificētā servisa centrā, tālr.: 7 100 917.

Ar šo zīmi ⚠ atzīmēti svarīgi drošības norādījumi lietotājam. Šo norādījumu neievērošana var novest pie nopietniem zaudējumiem!

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Nominālais spriegums.....230 V/50 Hz
Nominālā jauda .....2350 W
Izmēri (garums x platums x augstums)....385 x 330x 395 mm (SYNCRONY)
337 x 325 x 377 mm (LOGIC)
Ierīces korpuss .....plastmasa ABS / metāls
Svars.....13 kg (SYNCRONY); 8,5 kg (LOGIC)
Vada garums .....aptuveni 1,2 m
Sistēma.....brīva plūsma ar termisku atslēgšanos, virzuļu sūknis
Temperatūras regulēšana .....elektroniska
Kafijas dzirnaviņu regulēšana.....maluma regulēšanas ierīce
Kafijas biezumu izsviešana.....automātiska
Maltas kafijas dozēšana .....kafijas padeves ierīce
Tasēs saliešanas programmēšana.....0 – 250 ml
Ūdens bāka.....noņemama caurspīdīga bāka
Ūdens padeves regulēšana .....elektroniskā, nepārtraukta
Tilpums - ūdens bāka .....2,4 l (SYNCRONY); 1,7 l (LOGIC)
- kafijas pupiņu konteiners.....300 g kafijas pupiņu
Karstā ūdens/tvaika padeves caurulīte.....regulējama, aprīkota ar aizsardzību pret apdegumiem
Tvaika/karstā ūdens padeve .....regulējama, nepārtrauktā
Iesildīšanas laiks .....aptuveni 2 min.
Pagatavošanas laiks
-espresso kafija.....aptuveni 20 s/tase
- kafija .....aptuveni 30 s/tase

- karsts ūdens.....aptuveni 60 s/tase
- piens (kapučino) .....aptuveni 60 - 90 s/tase

Aizsardzība pret pārkaršanu.....iebūvēta
Ekranēšana .....atb. EB 55014
Izolācija.....aizsardzības klase I
Apstiprināts .....ASE
Atbilstība EN noteikumiem 60335
Garantija aptuveni.....saskaņā ar garantijas talonu

Palīgierīces (iekļautas ierīces cenā): centrālā bloka atslēga, suka tīrīšanai.
Ražotājs patur tiesības pilnveidot ierīci tehnoloģijas pilnveidošanas ietvaros.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

UZMANĪBU! Elektriskās strāvas trieciens var būt bīstams dzīvībai! Elektriskās detaļas nedrīkst nonākt kontaktā ar ūdeni: īssavienojuma bīstamība! Tvaiki un karsts ūdens var radīt apdegumus. Nenovirziet tvaika un ūdens strūklu uz ķermeni; esiet sevišķi uzmanīgi, skarot tvaika/karstā ūdens padeves caurulīti un sildvirsmu: var apdedzināties!

- **Šī ierīce jāizmanto tikai tiem mērķiem, kuriem tā paredzēta.**

Nekad neizdariet nekādas izmaiņas konstrukcijā; izmantošana citiem mērķiem aizliegta, jo tas ir bīstami!

- **Brīdinājums**

Šo ierīci var izmantot tikai personas, kas ir attiecīgi instruētas.

- **Spriegums**

Nepieskarieties detaļām, kuras ir zem sprieguma! Tas var izraisīt elektrotraumas vai pat nāvi! Automātiskajam kafijas aparātam ir jābūt pieslēgtam strāvas avotam. Strāvas avota spriegumam jāatbilst uz ierīces pases plāksnītes norādītajam.

A Tīkla vads

Neieslēdziet ierīci, ja ir bojāts tīkla vads. Vada un dakšiņas nomaiņas nepieciešamības gadījumā vērsieties pie kvalificēta speciālista. Nevelciet vadu pāri stūriem, asām vai karstām daļām, sargājiet to no eļļas. Nevelciet ierīci aiz vada. Atslēdzot ierīci no tīkla, nevelciet aiz vada, neaizskariet to ar slapjām rokām. Pārliecinieties, ka tīkla vads nenokaras no galda vai plaukta.

B Sargiet ierīci no bērniem

Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Bērni neizprot ar elektriskām iekārtām saistītu bīstamību.

- **Novietošana**

Ierīci novietojiet uz līdzenas virsmas, kur neviens to nevar apgāzt vai apdedzināties. No ierīces var iztecēt karsts ūdens vai izplīst pārkarsēts tvaiks, kas var izraisīt apdegumus! Nelietojiet kafijas aparātu ārā vai istabā ar zemu temperatūru. Nelieciet ierīci uz karstām virsmām vai līdzās atklātai ugunij, lai nesabojātu korpusu.

C Apdegumu bīstamība

Nenovirziet pārkarsētā tvaika vai karstā ūdens strūklu uz sevi vai citiem cilvēkiem. Nepieskarieties karstām virsmām, tādām kā ūdens/tvaika padeves caurulīte.

D Tīrīšana

Pirms ierīces tīrīšanas neaizmirstiet izslēgt visas pogas un atslēgt ierīci no tīkla. Pagaidiet līdz ierīce atdziest. Neiegremdējiet ierīci ūdenī! Neaiztieciet ierīces iekšējās daļas un neatveriet ierīci.

- **Ierīces glabāšana**

Ja Jūs nelietojat ierīci ilgstošu laiku, izslēdziet to un atvienojiet no tīkla.
Glabājiet ierīci sausā, bērniem nesasniedzamā vietā.

- **Remonts/apkope**

Atklājot defektu, un, ja Jums ir aizdomas, ka ierīce varēja sabojāties kritiena rezultātā, nekavējoties atslēdziet to no tīkla. Nelietojiet bojātu ierīci. Remontu var veikt tikai kvalificēts, speciāli apmācīts personāls. Nekvalificēta remonta gadījumā ne pārdevējs, ne ražotājs neuzņemas nekādu atbildību.

- Ugunsgrēka gadījumā lietojiet ogļskābās gāzes (CO_2) ugunsdzēšamos aparātus. Nekad nelietojiet ūdens vai pulvera ugunsdzēšamos aparātus.

VADĪBAS ORGĀNI UN IERĪCES DETAĻAS (SYNCRONY)

1R Kafijas biezumu konteiners
2R Ūdens savākšanas paliktnis
3R Tašu paliktnis
4R Regulējama kafijas padeves ierīce
5R Tvaika/karstā ūdens caurulīte
6R Tvaika/karstā ūdens poga
7R Tasīšu sildītājs
8R Ūdens bāka
9R Ūdens bākas vāks
10R Ūdens bākas automātiskais vārsts
11R Kafijas pupiņu konteiners
12R Kafijas pupiņu konteinera vāks
13R Maluma regulēšana
14R Ierīces durtiņas
15R Centrālais bloks
16R Centrālā bloka augšējā daļa
17R Vārīšanas grupas rokturis
18R Maltas kafijas savācējs
19R Tīkla vads
20R Vadības panelis apgaismes diodes indikatoram
21R Tīkla slēdzis

Vadības paneļa apraksts

22R Iesl./izsl. spuldzīte
23R Kafijas izvēles poga (1 vai 2 tases)
24R Temperatūras spuldzīte: *Spīd:* pareiza darba temperatūra.
Mirgo: sasniedz darba temperatūru.
Ja vienlaicīgi mirgo temperatūras spuldzīte **(24R)** un tvaika kontrolspuldzīte **(26R),** tad darba temperatūra ir pārāk liela. Sekojiet ūdens noliešanas instrukcijai.
25R Tvaika ieslēgšanas poga
26R Tvaika temperatūras kontrolspuldzīte, tvaika izvēles kontrolspuldzīte.
Spīd: pareiza darba temperatūra. *Mirgo:* sasniedz darba temperatūru.
27R Kafijas daudzuma regulēšanas poga
28R Brīdinājumaspuldzītes „nav ūdens”, „kafijas pupiņu konteiners ir tukšs”.
Spīd: ūdens bāka vai kafijas pupiņu konteiners ir tukšs. Piepildiet ūdens bāku vai kafijas pupiņu konteineru. Pēc ūdens bākas piepildīšanas sekojiet ūdens noliešanas procedūrai.
Mirgo: kafijas biezumu konteiners, ūdens savākšanas paliknis vai vārīšanas grupa ir uzstādīta nepareizi vai ierīces durtiņas ir aizvērtas.

VADĪBAS ORGĀNI UN IERĪCES DETAĻAS (LOGIC)

1V Kafijas biezumu konteiners
2V Ūdens savākšanas paliktnis
3V Tašu paliktnis
4V Regulējama kafijas padeves ierīce
5V Tvaika/karstā ūdens caurulīte
6V Tvaika/karstā ūdens poga
7V Ūdens bāka
8V Ūdens bākas vāks
9V Ūdens bākas automātiskais vārsts
10V Kafijas pupiņu konteiners
11V Kafijas pupiņu konteinera vāks
12V Maluma regulēšana

13V Ierīces durtiņas
14V Centrālais bloks
15V Maltas kafijas konteiners
16V Vārīšanas grupas rokturis
17V Tīkla vads
18V Vadības panelis apgaismes diodes indikatoram
19V Tīkla slēdzis

Vadības paneļa apraksts

20V Iesl./izsl. spuldzīte
21V Kafijas izvēles poga (1 vai 2 tases)
22V Temperatūras spuldzīte: *Spīd:* pareiza darba temperatūra.
Mirgo: sasniedz darba temperatūru.
Ja vienlaicīgi mirgo temperatūras spuldzīte **(22V)** un tvaika kontrolspuldzīte **(24V),** tad darba temperatūra ir pārāk liela. Sekojiet ūdens noliešanas instrukcijai.
23V Tvaika izvēles spuldzīte
24V Tvaika temperatūras kontrolspuldzīte.
Spīd: pareiza darba temperatūra. *Mirgo:* sasniedz darba temperatūru.
25V Kafijas daudzuma regulēšanas poga
26V Brīdinājumaspuldzītes „nav ūdens", „kafijas pupiņu konteiners ir tukšs".
Spīd: ūdens bāka vai kafijas pupiņu konteiners ir tukšs. Piepildiet ūdens bāku vai kafijas pupiņu konteineru. Pēc ūdens bākas piepildīšanas sekojiet ūdens noliešanas procedūrai.
Mirgo: kafijas biezumu konteiners, ūdens savākšanas paliknis vai vārīšanas grupa ir uzstādīta nepareizi vai ierīces durtiņas ir aizvērtas.

IERĪCES SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

Standarta iepakojums ir pietiekami izturīgs, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā. Saglabājiet iepakojumu, lai nepieciešamības gadījumā tajā ierīci transportētu vai atgrieztu ražotājam.

Ievērojiet drošības noteikumus!

PIESLĒGŠANA TĪKLAM

Brīdinājums: Elektriskās strāvas trieciens var būt bīstams dzīvībai! Ievērojiet drošības noteikumus.

Kafijas vārītājam jābūt pieslēgtam atbilstošai kontaktligzdai. Spriegumam jāatbilst uz ierīces pases plāksnītes norādītajām. Nelietojiet bojātu tīkla vadu! Bojātu tīkla vadu un dakšu jānomaina kvalificētam speciālistam. Ja Jūs izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, ka tas ir kārtībā.

IESLĒGŠANA UN IZMANTOŠANA

UZMANĪBU! Elektriskās strāvas trieciens var būt bīstams dzīvībai! Elektriskās detaļas nedrīkst nonākt kontaktā ar ūdeni: īssavienojuma bīstamība! Tvaiki un karsts ūdens var radīt apdegumus. Nenovirziet tvaika vai ūdens strūklu uz ķermeni; esiet sevišķi uzmanīgi, skarot tvaika/karstā ūdens padeves caurulīti un sildvirsmu: var apdedzināties!

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi un uzsākot tās regulēšanu, piedāvājam Jums saņemt sertificēta servisa centra speciālists **bezmaksas** konsultāciju pa telefonu, tālr.: **7 100 917.**

Neieslēdziet ierīci, ja ūdens tvertne vai kafijas pupiņu konteiners ir tukšs.

Nolieciet vāku **(12R) (11V)** uz kafijas pupiņu konteinera **(11R) (10V).** Turiet tīrīšanas suku un centrālā bloka atslēgu pieejamā vietā..

Kafijas pupiņu konteiners ir piestiprināts ar divām skrūvēm. Noņemiet vāku **(12R) (11V)** un piepildiet konteineru ar kafijas pupiņām (aptuveni 300 gr), tad novietojiet vāku atpakaļ. Nepieciešamības gadījumā noregulējiet maluma pakāpi ar pogas **(13R) (12V)** palīdzību uz ("5" +/-2 – Magic Roma) ("8" +/-2 vai 4 – Vienna) atkarībā no kafijas pupiņu šķirnes.

Kafijas pupiņu konteinerā neberiet citus produktus, jo tas var sabojāt ierīci!

Noņemiet ierīcei ūdens tvertni **(8R) (7V),** noņemiet vāku **(9R) (8V)** un piepildiet to ar aukstu ūdeni. Klape bākas dibenā neļaus ūdenim iztecēt.

Vienmēr lejiet ūdeni tikai no ierīces noņemtā tvertnē.

Uzstādiet ūdens tvertni viegli uzspiežot, lai klape, kura atveras automātiski, nostātos vietā, un aizveriet vāku.

Pirms ūdens tvertnes uzstādīšanas, pārliecinieties, ka kafijas pupiņu konteinera vāks novietots savā vietā. Tas novērsīs ūdens nokļūšanu kafijas dzirnavās.

Nelejiet tvertnē pārāk daudz ūdens.

! Bāku piepildiet tikai ar svaigu saldūdeni: karsts ūdens kā arī citi šķidrumi var sabojāt bāku. Nelietojiet gāzēto ūdeni.

! Neieslēdziet ierīci, ja ūdens tvertne ir tukša: pārliecinieties, ka ūdens tvertnē ir pietiekami!

Iespraudiet dakšu kontaktligzdā un ieslēdziet tīkla slēdzi. Kad slēdzis ir ieslēgts (zaļa gaisma), elektriskā shēma veiks pašpārbaudi. Šajā posmā var būt dzirdams troksnis.

ŪDENS NOLIEŠANA

Palieciet tasi vai citu atbilstošu trauku zem ūdens padeves caurulītes **(5R)(5V)** un pagrieziet tvaiks/karsts ūdens pogu **(6R)(6V)** pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

Sūknis sāks automātiski darboties. Pagaidiet, līdz sāks tecēt vienmērīga ūdens strūkla, tad pagrieziet pogu pulksteņa rādītāja virzienā. Ierīce ir gatava darbam.

Svarīgi: vēlams ūdeni noliet pirms ieslēgšanas, kad ierīce ilgstošu laiku nav izmantota, vai ja bijusi pilnīgi iztukšota ūdens bāka. Pie tam, ūdens noliešana jāveic, kad vienlaicīgi mirgo temperatūras spuldzīte **(24R)(22V)** un tvaika kontrolspuldzīte **(26R)(24V).**

Ierīce ir gatava darbam, tiklīdz iedegsies (nemirgos) temperatūras spuldzīte **(24R)(22V)**.

TEMPERATŪRAS KONTROLSPULDZĪTE

Pēc ierīces ieslēgšanas, kafijas temperatūras spuldzīte mirgos apmēram 2 minūtes, kamēr ierīce nesasniegs atbilstošu temperatūru. Tiklīdz pareiza temperatūra ir sasniegta, spuldzīte beigs mirgot un paliks degot.

Brīdinājums: kafijas pupiņu konteiners un ūdens tvertne ir tukša.

Kad kafijas pupiņas beidzas, kafijas dzirnaviņas pastājas un iedegas atbilstoša spuldzīte. Piepildiet konteineru ar kafijas pupiņām un palaidiet ciklu no jauna uzspiežot pogu **(23R)(21V)**. Tāpat iedegsies atbilstoša spuldzīte, kad ūdens tvertne būs tukša. Piepildiet ūdens bāku.

MALUMA REGULĒŠANA

Tā kā pareizi noregulēts kafijas malums ir viens no pamatnoteikumiem gan augstas kvalitātes kafijas pagatavošanai, gan drošai ierīces ekspluatācijai, mēs Jums piedāvājam sertificēta servisa centra speciālista bezmaksas konsultāciju pa telefonu, tālr.: **7 100 917.**

Ja kafija tasē ietek pārāk ātri (rupjš malums) vai pārāk lēni (smalks malums), noregulējiet kafijas dzirnaviņas. Ieteicamā maluma pakāpe atbilst stāvoklim **5**, modelim *Magic Roma*, un stāvoklim **8**, modelim *Logic*.

Ja kafija tasē ietek pārāk ātri, nostādiet regulatoru uz mazāku atzīmi (piem., **3** vai **4,** modelim *Magic Roma*) un (piem., **6** vai **7,** modelim Logic).

Ja kafija tasē ietek pārāk lēni, nostādiet regulatoru uz lielāku atzīmi (piem., **6** vai **7,** modelim *Magic Roma*) un (piem., **9** vai **10,** modelim Logic).

! Maluma pakāpi regulējiet tikai tad, kad kafijas dzirnaviņas strādā. Cenšaties izvairīties no maluma regulēšanas galējām atzīmēm (piem., 1). Labāk pamēģiniet lietot citu kafijas šķirni, jo ne visas kafijas šķirnes ierīcei der. Atregulēta maluma rezultāti ir ievērojami tikai pēc trīs vai četru tašu espresso sagatavošanas, jo dzirnaviņās paliks kafijas atlikumi no iepriekšējās regulēšanas.

KAFIJAS KVALITĀTE

Pārliecinieties, ka kafija ir svaiga. Labāk izmantot espresso šķirni.

Ieteicams izmantot speciālas šķirnes, kas der izmantošanai espresso kafijas automātos.

Glabājiet kafiju vēsā, sausā vietā, hermētiskā konteinerā.

ŪDENS KVALITĀTE

Kafijas kvalitāte ir atkarīga ne tikai no kafijas šķirnes, maluma pakāpes un ūdens temperatūras. Tāpat kafijas kvalitāte ir ļoti atkarīga no ūdens kvalitātes. Ūdens tvertne ir jāiztukšo un jāpiepilda ar svaigu ūdeni katru dienu. **Nekad neizmantojiet gāzētu ūdeni!**

DARBA LAIKS

Ierīce var būt ieslēgta nepārtraukti visu dienu. Tomēr ilgstošas dīkstāves gadījumā vēlams to izslēgt.

Lai iesildītos, ierīcei pietiek 2 minūtes.

IERĪCES IZSLĒGŠANA

Ierīci izslēdziet tikai pēc kafijas pagatavošanas cikla pabeigšanas.

DZĒRIENU GATAVOŠANA

Kafijas padeves ierīces regulēšana.

Kafijas padeves ierīci **(4)** var regulēt dažādam tašu augstumam. Atkarībā no tā, pagrieziet to augšup vai lejup.

Espresso daudzuma regulēšana.

Regulējiet espresso daudzumu katrai tasei, pagriežot pogu **(27R)(25V)**.

Piemēram: Stāvoklis ◎ = parastais espresso; Stāvoklis ⊖ = liels espresso.

Izmantojiet atbilstošas kafijas tases.

ESPRESSO PAGATAVOŠANA (1 vai 2 tases)

Nospiediet kafijas izvēles pogu **(23R)(21V)**, lai sagatavotu vienu tasi espresso. Ja poga ir nospiesta divreiz, tad ierīce pagatavos dubultu kafijas porciju.

Šī ierīce maļ svaigas kafijas porciju katrai tasei; divām tasēm tā maļ divas kafijas porcijas vienu pēc otras, kas garantē kafijas optimālu kvalitāti.

! Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka tvaika/karsts ūdens poga ir izslēgta.

Noregulējiet dzirnaviņas: skat. Instrukcijas.

! Maluma pakāpi iestādiet tikai dzirnaviņu darba laikā. Citādi var sabojāt ierīci.

Nolieciet vienu vai divas tases uz paliktņa restēm **(3R)(3V)** zem kafijas padeves ierīces **(6R)(6V)**. Nospiediet kafijas izvēles pogu **(23R)(21V)**. Nospiežot šo pogu divreiz, tiks pagatavotas divas porcijas. Kafijas padevi var pārtraukt, nospiežot kafijas izvēles pogu vēlreiz.

KARSTS ŪDENS

Karstā ūdens izsniegšana tiek veikta caur neatkarīgu ūdens kontūru, kas ļauj iegūt ūdeni bez piegaršas tējas, zupas u.t.t. pagatavošanai. Palieciet tasi vai glāzi zem karstā ūdens/tvaika caurulītes **(5R)(5V)** un lēnām pagrieziet pogu **(6R)(6V)** pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

Karsts ūdens automātiski sāks tecēt. Lai pārtrauktu karstā ūdens padevi, pagrieziet pogu pulksteņa rādītāja virzienā.

TVAIKA PADEVE

! Piena un citu dzērienu uzsildīšanai. Neaizmirstiet noslaucīt caurulīti ar mitru lupatu pēc lietošanas; pretējā gadījumā vēlāk būs grūti likvidēt piena paliekas.

! Pēc tvaika padošanas nolejiet ūdeni no ierīces, lai sasniegtu pareizu vārīšanas temperatūru. Ja tā nebūs sasniegta, ierīce negatavos kafiju.

! Ja ierīce ir tvaika padeves režīmā (deg spuldzīte **26R, 24V**), tad kaijas pagatavošana automātiski tiek pārtraukta.

Nospiediet tvaika pogu **(26R)(23V)** un uzgaidiet, kamēr iedegsies attiecīga spuldzīte. Tā mirgos, kamēr netiks sasniegta darba temperatūra. Lēnām pagrieziet pogu **(6R)(6V)** pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Pagaidiet, kamēr no caurulītes neiztecēs ūdens paliekas. Tad iegremdējiet to konteinerā sasildāmajā šķidrumā. Lēni pilnīgi pagrieziet tvaika/karstā ūdens pogu un sasildiet šķidrumu, izdarot riņķveida kustības no lejas uz augšu. Kad šķidrums sasniegs vajadzīgo temperatūru, aizveriet pogu un noslaukiet caurulīti ar mitru lupatu.

UZMANĪBU: caurulīte ir karsta, var apdedzināties!

Tvaika/karstā ūdens izsniegšanas nobeigumā izslēdziet šo funkciju, nospiežot pogu **(26R)(23V)**. Atkal atveriet tvaiku un izlejiet ūdeni no ierīces (sūknis ieslēgsies automātiski), tiklīdz no caurulītes netecēs vienmērīga ūdens strūkla un beigs mirgot divas spuldzītes **(24R** un **26R) (22V** un **24V)** (tāpat skat. "Ūdens noliešana" daļu). Izslēdziet tvaika pogu. Tagad ierīce ir atkal gatava kafijas pagatavošanai.

KAPUČĪNO

Piepildiet konteineru 1/3 ar aukstu pienu, iegremdējiet tvaika/karstā ūdens padeves caurulīti **(5R)(5V)** drusciņ zemāk piena virsmas. Ieslēdziet tvaika pogu **(6R)(6V)** un izdariet ar konteineru riņķveida kustības, lai iegūtu putas. Pēc tam iegremdējiet caurulīti dziļāk, lai sasildītu pienu.

IEBŪVĒTĀS AIZSARDZĪBAS IERĪCES

Ja ierīces durtiņas ir atvērtas, ierīce automātiski izslēdzas. Ja centrālais bloks, ūdens savākšanas paliktnis vai tašu paliktnis nav uzstādīts, var iegūt tikai ūdeni.

ELEKTRONISKĀ DZIRNAVIŅU AIZSARDZĪBA

Kad kafijas pupiņu konteiners ir tukšs, malšana automātiski pārtraucas apmēram pēc 20 sekundēm. Iedegsies atbilstoša spuldzīte **(28R)(26V)**. Piepildiet konteineru ar kafijas pupiņām un palaidiet kafijas pagatavošanas ciklu no jauna, nospiežot pogu **(23R)(21V).**

ELEKTRONISKĀ SŪKŅA AIZSARDZĪBA

Ierīce izslēdzas automātiski, tiklīdz ūdens bāka paliek tukša, lai aizsargātu sūkni. Iedegsies spuldzīte **(28R)(26V).**

TEMPERATŪRAS ELEKTRONISKĀ REGULĒŠANA

Šī ierīce nosaka pareizu temperatūru kafijas vārīšanai un izsniedzamā tvaika temperatūru. Kafijas pagatavošana automātiski tiek pārtraukta, ja ūdens temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema (ieslēdzas aizsargtermostats un aizsardzības ierīce pret pārkaršanu).

AIZSARDZĪBA PRET PIEMAISĪJUMIEM

Pat labākās kafijas šķirnes var saturēt piemaisījumus. Lai izvairītos no bojājumiem, kafijas dzirnaviņas aprīkotas ar aizsardzības ierīci pret piemaisījumiem. Ja svešķermenis nokļūst dzirnaviņās, Jūs dzirdēsiet stipru raksturīgu skaņu. Nekavējoties apstādiniet ierīci, pretējā gadījumā ierīce automātiski apstāsies pēc 20 sekundēm speciālas elektroniskas aizsardzības sistēmas darbības rezultātā.

Svarīgi: *Lai nesabojātu motoru, pirms ierīces ieslēgšanas izņemiet svešķermeņus no dzirnaviņām. Nepieciešamības gadījumā griezieties pie speciāli apmācītiem cilvēkiem, kam ir tiesības remontēt ierīci.*

TĪRĪŠANA UN APKOPE. VISPĀRĒJA TĪRĪŠANA

Lai nodrošinātu labu kafijas kvalitāti un ilgu ierīces kalpošanas laiku, ierīce jātur tīrībā.

! Pirms tīrīšanas izslēdziet tīkla slēdzi, atslēdziet ierīci no tīkla.

! Pagaidiet, kamēr tā atdziest.

! Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā: tā var neatgriezeniski sabojāt ierīci!

! Nemazgājiet detaļas trauku mazgājamā mašīnā!

! Slaukiet ierīces detaļas ar rokām, nežāvējiet tās cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī!

Ūdens tvertne, ūdens savākšanas paliktnis, kafijas biezumu konteiners un kafijas izdošanas ierīce. Ir rekomendējams katru dienu pēc ierīces lietošanas iztukšot kafijas biezumu konteineru **(1R)(1V).**

Ūdens bāku **(8R)(7V)**, ūdens savākšanas paliktni **(2R)(2V),** tašu paliktņa restes **(3R)(3V)** un biezumu konteineru **(1R)(1V)** vajag periodiski mazgāt ar neabrazīvu mazgājamo līdzekli un rūpīgi izžāvēt.

Kafijas izdošanas ierīci **(4R)(4V)** tīrīšanai var noņemt. Viegli pavelciet to pie sevis un rūpīgi izmazgājiet caurulīti ar karstu ūdeni. Periodiski noslaukiet korpusu ar mitru lupatu, pēc tam ar sausu.

CENTRĀLAIS BLOKS

Attīriet centrālo bloku **(15R)(14V)** regulāri, ne retāk kā reizi nedēļā. Izslēdziet ierīci un atveriet durtiņas **(14R)(13V).** Noņemiet kafijas biezumu konteineru **(1R)(1V)** un tašu paliktni **(2R)(2V).**

Noņemiet centrālo bloku **(15R)(14V),** turot to aiz roktura un nospiežot taustiņu **PRESS**. Izmazgājiet centrālo bloku ar karstu ūdeni bez šķīdinātājiem. Pārliecinieties, ka uz diviem tērauda filtriem nav atlikušas kafijas atliekas. Galveno filtru var noņemt rūpīgākai tīrīšanai, atskrūvējot skrūves pretēji pulksteņa rādītāja virzienam ar speciālu atslēgu. Pēc tam ļaujiet apžūt visām centrālā bloka detaļām un ieskrūvējiet filtru. Izvelciet kafijas krājumu atvilkni **(2R)(2V)** un attīriet to ar neabrazīvu mazgājamo līdzekli. Rūpīgi izžāvējiet to, pirms likt atpakaļ. Turot centrālo bloku aiz roktura, novietojiet to izejas stāvoklī, pārliecinieties, ka tas nostājas vietā. Aiztaisiet durtiņas. Novietojiet vietā kafijas biezumu konteineru.

! Novietojot centrālo bloku, nespiediet taustiņu PRESS: tas var sabojāt ierīci!

Brīdinājums: Ja centrālais bloks novietots nepareizi, ierīce pārtrauks darbību un mirgos spuldzīte **(28R)(26V).** Ierīce negatavos kafiju.

KAFIJAS DZIRNAVIŅAS

! Nelejiet kafijas dzirnaviņās ūdeni: tā var sabojāt ierīci! Dzirnaviņu tīrīšanai izmantojiet tikai speciālu suku. Netīriet ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Dzirnaviņām nav nepieciešama īpaša apkope. Nepieciešamības gadījumā griezieties pie speciāli apmācītiem cilvēkiem, kam ir tiesības remontēt ierīci.

KATLAKMENS NOŅEMŠANA

Katlakmens noņemšana ir nepieciešama, ja Jūs izmantojat cietu vai nefiltrētu ūdeni. Noņemot katlakmeni, tiek noņemtas kaļķa nogulsnes no visām virsmām un atverēm, ar ko tiek nodrošināta laba virzuļu atvere, sildīšanas vadība un citu svarīgu daļu darbība. Ierīce no katlakmens jāattīra regulāri, tīrīšanas biežums atkarīgs no ūdens cietības. Jo augstāka ūdens cietība, jo biežāk jāveic attīrīšana. Iespējami sekojoši rādītāji:

Cietības rādītājs 4: augsta ūdens cietība, vairāk kā 29^0 fH (14^0 dH), t.i. aptuveni 80 l.

Cietības rādītājs 3: vidēja ūdens cietība, vairāk kā 20 – 29^0 fH (7 – 14^0 dH), t.i. aptuveni 150 l.

Cietības rādītājs 2: mīksts ūdens, aptuveni 12 – 20^0 fH (4 – 7^0 dH), t.i. aptuveni 300 l.

Cietības rādītājs 1: ļoti mīksts ūdens, mazāk kā 10^0 fH (3^0 dH), t.i. aptuveni 500 l.

Ļoti cieta ūdens gadījumā katlakmeni ieteicams noņemt biežāk.

Piezīme: *Ja Jūs gribat noņemt katlakmeni patstāvīgi, izmantojiet speciālus katlakmens noņemšanas līdzekļus. Nelietojiet toksiskus vai kaitīgus produktus.*

Nelietojiet etiķi! Ietaupījums neatsvērs remonta izdevumus.

Speciālo katlakmens noņemšanas līdzekli Jūs varat iegādāties pie mūsu speciālista vai arī servisa centrā**.**

Svarīgi: *periodiska katlakmens noņemšana nodrošina pareizu ierīces darbu un ļauj izvairīties no liekiem remontiem. Garantija uz ierīci neattiecas uz bojājumiem, kas radušies katlakmens nenoņemšanas dēļ vai neievērojot šeit norādītās instrukcijas.*

IERĪCES GLABĀŠANA

! Ja Jūs nelietojat ierīci ilgstošu laiku, izslēdziet to un atslēdziet no tīkla.

! Glabājiet ierīci vēsā, sausā, bērniem nepieejamā vietā. Ja Jūs nelietosiet ierīci ilgstošu laiku, aizklājiet to no putekļiem un netīrumiem.

APKOPE

Periodiski pārbaudiet ierīces darbu un tīriet to saskaņā ar instrukciju.

KAD JŪS GATAVOJATIES IZMEST IERĪCI

Pirms izmest nedarbojošos ierīci, nogrieziet tīkla vadu. Tad ierīce ir jāved uz izgāztuvi.

Pirms nogriezt tīkla vadu, pārliecinieties, ka ierīce ir atslēgta no tīkla.

IESPĒJAMIE BOJĀJUMI

Bojājumu rašanās gadījumā vai, ja Jums ir aizdomas, ka ierīce bojāta kritiena rezultātā, nekavējoties atvienojiet to no tīkla.

Lai novērstu bojājumus, sekojiet instrukcijām, saskaņā ar zemāk doto tabulu. Ja tas neizdodas, vērsieties pie kvalificēta speciālista servisa centrā .

Ierīci remontēt drīkst tikai speciāli apmācīts tehniskais personāls. Nekvalificēta remonta gadījumā ierīces īpašnieks zaudē tiesības uz garantijas remontu un apkopi.

Problēma	Iespējamais iemesls	Labošana
Ierīce neieslēdzas	Nav barošanas sprieguma	Ieslēdziet tīkla slēdzi, pārbaudiet dakšu un drošinātāju
	Durtiņas ir atvērtas	Aizveriet durtiņas
Nevar pielaist automātisko kafijas pagatavošanu	Ja mirgo spuldzīte (28R)(26V), centrālai bloks vai tašu paliktnis ir novietots nepareizi	Pārliecinieties, ka centrālais bloks un tašu paliktnis ir novietots un uzstādīts pareizi
	Deg spuldzīte (28R)(26V), kafijas pupiņu konteiners vai ūdens bāka ir tukša	Piepildiet ar ūdeni ūdens bāku vai ar kafijas pupiņām konteineru un palaidiet ciklu no jauna
Nenāk tvaiks un karsts ūdens	Aizsērējusi tvaika/karstā ūdens padeves caurulīte	Iztīriet caurulīti ar tievas adatas palīdzību
Espresso tek pārāk ātri	Pārāk rupjš malums	Nostādiet dzirnaviņas uz smalkāku malumu
Espresso tek pārāk lēni	Pārāk smalks malums	Nostādiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu
Espresso nav pietiekama daudzuma	Mirgo temperatūras kontrolspuldzīte	Pagaidiet, kamēr tā beidz mirgot
Kafija nav pietiekami putota	Kafija ir nederīgas šķirnes vai tā nav svaiga. Nepareizs malums (pārāk rupjš vai smalks)	Paņemiet citu kafijas šķirni
Ierīce pārāk lēni iesildās vai karsts ūdens iztek nepietiekamā daudzumā, kad ir pielietota funkcija- karsts ūdens	Sakrājušies nosēdumi	Noņemiet nosēdumus
Nevar izņemt centrālo bloku	Centrālais bloks nepareizi novietots	Ieslēdziet ierīci, aiztaisiet durtiņas. Ierīce automātiski atgriezīsies sākumpozīcijā